

HOJA INSTRUCCIONES
INSTRUCTIONS LEAFLET
BEDIENUNGSANLEITUNG

RD-600


PIZARRA TRIPODE BLANCA CON OPCION BLOQUE DE PAPEL
TRIPOD FLIPCHART WITH OPTIONAL PAPER BLOCK
DREINBEIN- FLIPCHART MIT PAPIERBLOCK

Gracias por escoger un producto rocada. Para cualquier otra necesidad no dude en consultar nuestra pagina web www.rocada.com


Thank you for choosing a Rocado products. For any other need, do not hesitate to check our website www.rocada.com

Vielen Dank, daß Sie sich für ein rocada Produkt entschieden haben. Wenn Sie mehr über uns erfahren oder unsere Serviceangebote nutzen möchten - besuchen Sie uns unter www.rocada.de


PIEZAS y HERRAMIENTAS PARTS AND TOOLS TEILE UND WERKZEUGE




1



3



2



No limpiar nunca con alcohol ni con productos abrasivos: la superficie de la pizarra podría dañarse irreversiblemente. Pizarra sólo para borrado en seco. No utilizar rotuladores permanentes. Con un simple paño húmedo será suficiente para limpiar la superficie de trabajo y eliminar los residuos de rotulador. No existen advertencias de seguridad específicas. Este producto no requiere una atención especial en su uso ni un conocimiento básico de sus partes por lo que su uso está libre de cualquier advertencia de seguridad

Dry wipe surface. Never clean it with alcohol or abrasive products as the surface may be damaged. Do not use permanent makers. Please use a wet cloth to erase the surface. This product do not need any especial attention in the use or basic knowledge of its parts for its use is free of any security advertise

Oberfläche trocken abwischbar. Keinesfalls alkoholhaltige oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden. Bitte zur Reinigung nur ein weiches, feuchtes Tuch verwenden. Keine Permanentmarker verwenden. Dieser Artikel benötigt keine speziellen Anwendungskennntnisse und unterliegt keinen besonderen Sicherheitshinweisen.